

安裝伺服軟體在 Win7 上

1. 安裝時，請在”Setup.exe”上按滑鼠右鍵，選擇”以系統管理員身執行”，來安裝伺服軟體。



2. 安裝完後，如果無法正常使用伺服軟體，請在依據下列方式更改軟體的相容性。

更改使用者相容性

1. 請在軟體上按滑鼠右鍵，選擇”內容”。



2. 再跳出的畫面，選擇”相容性”頁面，勾選下面兩各選項
 - (1). 以相容模式執行這個程式。同時在下拉式選單中選擇”Windows XP(Service Pack2)”或是(Service Pack 3)都可以
 - (2). 以系統管理員的身分執行此程式。

